



Reyflex

Identification Animale

Patuflex® Bovin

Le maillon fort du
contrôle de performance
en élevage laitier



MATIERE: POLYURETHANE ETHER

- Matière utilisée pour l'identification officielle.
- Très bonne résistance aux UV / microorganismes,
- Température d'utilisation : de -32 °C à 40°C.

SPECIFICATION ELECTRONIQUE:

- Fréquence: 134,2 kHz
- Technologie FDX-B ou HDX (ISO 11784/5)
- Réutilisable avec puce RFID renforcée
- Accès en lecture et écriture pour encoder le numéro animal à la pose

DIMENSION:

- Longueur: 352 mm.
- Largeur: 40 mm.
- Epaisseur : 2,5 mm (6,5 mm dans la zone RFID).
- Poids : 46 g



488 Rue des Bouleaux
74300 THYEZ - FRANCE

sales@reyflex.com
www.reyflex-id.com

Tél. +33 4 50 98 38 30
Port. +33 6 72 15 88 65



1) Placer le Patuflex® autour de la patte de l'animal et mettre au cran le plus adapté. (Il y a 5 positions pour un ajustement idéal).

2) Ne pas serrer le Patuflex® sur la patte de l'animal, la bague doit pouvoir bouger librement.



3) Insérer la goupille entièrement, dessous le cran anti-rotation. La tête de la goupille ne doit pas dépasser.



4) Tourner le Patuflex®, partie électronique visible.