



Reyflex

Animal Identification

Patuflex® Caprin

Le maillon fort du
contrôle de performance
en élevage laitier



MATIERE: POLYURETHANE ETHER

- Matière utilisée pour l'identification officielle.
- Très bonne résistance aux UV / microorganismes
- Température d'utilisation : de -32 °C à 40°C.
- Réutilisable avec puce RFID renforcée

SPECIFICATION ELECTRONIQUE:

- Fréquence: 134,2 kHz
- Technologie FDX-B ou HDX (ISO 11784/5)
- Accès en lecture et écriture pour encoder le numéro animal à la pose.

DIMENSION:

- Longueur: 166 mm, Largeur: 32 mm
- Périmètre réglable: 92, 107, 120 mm
- Epaisseur : 1,7 mm (6,5 mm dans la zone RFID).
- Poids : 15 g



488 Rue des Bouleaux
74300 THYEZ - FRANCE

sales@reyflex.com
www.reyflex-id.com

Tél. +33 450 981 388

Notice de pose



- 1) Placer le Patuflex® autour de la patte de l'animal et mettre au cran le plus adapté.
(Il y a 3 positions pour un ajustement idéal)
- 2) Ne pas serrer le Patuflex® sur la patte de l'animal, la bague doit pouvoir bouger librement.
- 3) Insérer la goupille entièrement, la tête de la goupille ne doit pas dépasser.
- 4) Tourner le Patuflex®, partie électronique visible.

